



1 Těleso
2 Hřídel

3 Gufero PTFE (polytetrafluoretylen)
4 Montážní pomůcka

OZNÁMENÍ

Gufero může být při montáži poškozeno.

- ⇒ Těsnící břit guferu (3) nepřeklopit.
- ⇒ Gufero (3) montovat suché. Nepoužívat žádný tuk, olej nebo jiné mazací prostředky.
- ⇒ Gufero (3) vtlačovat rovnoměrně. Žádné rázové zatížení!
- ⇒ Montážní pomůcku (2) stáhnout teprve po montáži guferu (3).
- ⇒ Motor nastartovat teprve čtyři hodiny po montáži guferu (3).

Montáž guferu

1. Hřídel (2) vyčistit a zkontrolovat, zda není poškozena.
2. Gufero (3) s montážní pomůckou (4) nasadit na těleso (1) (obr. 1).
3. Gufero (3) vtlačit pomocí speciálního nástroje rovnoměrně do tělesa (1) (obr. 2).
Je nutno dodržet údaje výrobce vozidla.
4. Montážní pomůcku (4) vytáhnout a zlikvidovat (obr. 3, 4).
5. Motor po montáži guferu (3) **nestartovat**.



Těsnící břit guferu (3) potřebuje asi čtyři hodiny na to, aby se přizpůsobil povrchu hřídele a tím zaručil bezpečné utěsnění.



www.zf.com/serviceinformation